



APÉNDICE

A LA GUÍA DEL PROPIETARIO DEL ASADOR A GAS

US This addendum applies only to customers in Mexico.

ESNA El apéndice se aplica solo a los clientes en México.

FC Cette annexe ne concerne que les clients au Mexique.

Modelos:

Q® 1000™	Spirit® E-210™	Genesis® E-310™	Summit® E-420™
Q® 1200™	Spirit® S-210™	Genesis® S-310™	Summit® S-420™
Q® 2000™	Spirit® E-310™	Genesis® E-330™	Summit® S-460™
Q® 2200™	Spirit® SP-310™	Genesis® EP-330™	Summit® E-470™
Q® 3200™	Spirit® E-330™	Genesis® S-330™	Summit® S-470™
	Spirit® SP-330™		Summit® S-620™
			Summit® S-660™
			Summit® E-670™
			Summit® S-670™
			Summit® Grill Center

Para efectos de esta guía de propietario, el término “Barbacoa,” se refiere a un asador de gas. Debe leer esta guía del propietario antes de poner a funcionar el asador de gas.

⚠ PELIGRO:

Si huele a gas:

- 1) Cierre el suministro de gas al artefacto.
- 2) Apague todas las flamas cerrando la válvula general de paso.
- 3) Abra la tapa.
- 4) No accione interruptores eléctricos.
- 5) Llame inmediatamente a la central de fugas o a su proveedor de gas.
- 6) Una fuga de gas puede provocar un incendio o explosión que puede resultar en lesiones corporales serias o la muerte, o daños a la propiedad.

⚠ ADVERTENCIA:

- No almacene gasolina u otros fluidos inflamables en la cercanía de su aparato.
- Ningún cilindro de gas que no esté conectado para su uso deberá almacenarse cerca de éste o cualquier otro artefacto doméstico.
- No obstruir la salida de los gases de combustión del asador.
- No debe utilizarse como calefactor de ambiente.
- Mantener los alrededores del aparato libres de materiales combustibles, gasolina y otros vapores o líquidos inflamables.



⚠ ADVERTENCIA:

Este aparato no debe ser utilizado como calentador de ambiente, sólo se debe utilizar para cocinar alimentos.

⚠ ADVERTENCIA:

Estos productos trabajan a una presión de 2,75 kPa.

Q® 1000™; Q® 1200™		Q® 2000™; Q® 2200™	
1 Quemador Principal de: 8 968 kJ/h		1 Quemador Principal de: 12 661 kJ/h	
Q® 3200™			
1 Quemador Principal de: 8 000 kJ/h			
1 Quemador Principal de: 15 000 kJ/h			
Spirit® E-210™; Spirit® S-210™		Spirit® E-310™; Spirit® SP-310™	
2 Quemadores Principales de: 13 980 kJ/h		3 Quemadores Principales de: 11 254 kJ/h	
Spirit® E-330™; Spirit® SP-330™			
3 Quemadores Principales de: 11 254 kJ/h			
1 Quemador Sellador de: 7 912 kJ/h			
1 Quemador Lateral de: 12 661 kJ/h			
Genesis® E-310™; Genesis® S-310™		Genesis® E-330™; Genesis® EP-330™; Genesis® S-330™	
3 Quemadores Principales de: 13 364 kJ/h		3 Quemadores Principales de: 13 364 kJ/h	
		1 Quemador Sellador de: 10 551 kJ/h	
		1 Quemador Lateral de: 12 661 kJ/h	
Summit® E-420™; Summit® S-420™		Summit® E-620™; Summit® S-620™	
4 Quemadores Principales de: 12 872 kJ/h		6 Quemadores Principales de: 10 551 kJ/h	
1 Quemador Lateral de: 12 661 kJ/h		1 Quemador Lateral de: 12 661 kJ/h	
Summit® S-460™; Summit® E-470™; Summit® S-470™		Summit® S-660™; Summit® E-670™; Summit® S-670™	
4 Quemadores Principales de: 12 872 kJ/h		6 Quemadores Principales de: 10 551 kJ/h	
1 Quemador Sellador de: 11 184 kJ/h		1 Quemador Sellador de: 11 184 kJ/h	
1 Quemador IR para Rostizar de: 11 184 kJ/h		1 Quemador IR para Rostizar de: 11 184 kJ/h	
1 Quemador Ahumador de: 7 174 kJ/h		1 Quemador Ahumador de: 7 174 kJ/h	
1 Quemador Lateral de: 12 661 kJ/h		1 Quemador Lateral de: 12 661 kJ/h	
Summit® Grill Center			
6 Quemadores Principales de: 10 551 kJ/h			
1 Quemador Sellador de: 11 184 kJ/h			
1 Quemador IR para Rostizar de: 11 184 kJ/h			
1 Quemador Ahumador de: 7 174 kJ/h			
1 Quemador Lateral de: 28 487 kJ/h			