



Model: Weber Connect Controller



Model: Weber Connect Controller

General Information

The Weber Connect Controller contains the radio device that connects to the Weber Connect app through Bluetooth® and Wi-Fi Technology. This functionality is referred to as Weber Connect and it allows grilling assistance and notifications that enhance the grilling experience. The radio technology summary is as follows:

- Bluetooth Low Energy (BLE) and Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Frequencies of operation: 2400 - 2483.5MHz

- Maximum transmit power: 100mW (EIRP: 18.2 dBm)
- Complies with EU Directive 2014/53/EU and other global requirements

NOTE: Some Wi-Fi channels are blocked to allow country compatibility.

Weber Connect

To connect your Weber grill via Bluetooth® or your local Wi-Fi network, follow these steps:

- 1) Download and install the Weber Connect App through "App Store" on Apple devices, or the "Play Store" on Android devices.

- 2) Turn on the Weber Connect Controller by pushing any button on the Weber Connect Controller.
- 3) Pair the Weber Connect Controller with your smart device via Bluetooth®
- 4) Open the Weber Connect app and follow the in-app instructions for connecting to your Weber grill.
- 5) Follow in-app instructions to connect to your Wi-Fi router.

NOTE: In order to successfully connect your smart device to your grill via a local Wi-Fi network, first make sure your grill is paired via Bluetooth® and that your grill is within range of your Wi-Fi router. If your attempts to connect have been unsuccessful, try moving the grill within range of the Wi-Fi router or adding a signal extender for a stronger signal.

United States-

FCC ID: 2AHSR-FALCON

Note: Changes or modifications not expressly approved by Weber could void the user's authority to operate this device.

Emissions: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device,

pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of

the following measures: (1) Reorient or relocate the receiving antenna. (2) Increase the separation between the equipment and receiver. (3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. (4) Consult the manufacturer, dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Radio Frequency (RF) Exposure: This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The user should avoid prolonged exposure within 20cm of the antenna, which may exceed the FCC radio frequency exposure limits.

frCA: Modèle : Weber Connect Controller

Informations générales

Le contrôleur Weber Connect contient l'appareil radio qui se connecte à l'application Weber Connect via les technologies Bluetooth® et Wi-Fi. Cette fonctionnalité est appelée Weber Connect et permet d'obtenir une assistance et des notifications qui améliorent l'expérience de cuisson au barbecue. Résumé de la technologie radio :

- Bluetooth à basse consommation (BLE) et Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Fréquences de fonctionnement : 2400 à 2483,5 MHz
- Puissance d'émission maximale : 100 mW (EIRP : 18,2 dBm)
- Conforme à la directive européenne 2014/53/UE et aux autres exigences internationales

REMARQUE : Certains canaux Wi-Fi sont bloqués pour permettre la compatibilité avec les pays d'utilisation.

Weber Connect

Pour connecter votre barbecue Weber par Bluetooth® ou à votre réseau local Wi-Fi, suivez les étapes suivantes :

- 1) Téléchargez et installez l'application Weber Connect depuis l'« App Store » sur les appareils Apple, ou depuis le « Play Store » sur les appareils Android.
- 2) Allumer le contrôleur Weber Connect en appuyant sur n'importe quel bouton de ce dernier.

- 3) Jumelez le contrôleur Weber Connect à votre appareil intelligent via Bluetooth®.
- 4) Ouvrez l'application Weber Connect et suivez les instructions de l'application pour vous connecter à votre barbecue Weber.
- 5) Suivez les instructions de l'application pour vous connecter à votre routeur Wi-Fi.

REMARQUE : Pour connecter votre appareil à votre barbecue via un réseau Wi-Fi local, assurez-vous d'abord que votre barbecue est jumelé via Bluetooth® et qu'il est à portée de votre routeur Wi-Fi. Si vos tentatives de connexion échouent, essayez de déplacer le barbecue dans le rayon de connexion du routeur Wi-Fi ou d'ajouter un répéteur pour obtenir un signal plus fort.

Canada:

IC: 21247-FALCON

CAN ICES-3B/NMB-3B, HVIN: 30181501, PMN: Weber Connect Controller

Note: Changes or modifications not expressly approved by Weber could void the user's authority to operate this device.

Emissions: This device contains license-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation,

Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference; and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Conformité aux normes d'IC: L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : 1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage; 2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Radio Frequency (RF) Exposure: This equipment complies with ICSED Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The user should avoid prolonged exposure within 20cm of the antenna, which may exceed the RSS-102 radio frequency exposure limits.

Normes Sur l'exposition Aux Radiofréquences (RF): Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements d'ISED Canada établies pour un environnement non contrôlé. L'utilisateur doit éviter une exposition prolongée à moins de 20 cm de l'antenne, qui peut dépasser les limites d'exposition aux fréquences radio du RSS-102.

esMX: Model: Weber Connect Controller

Información General

El controlador Weber Connect contiene el dispositivo de radio que se conecta a la aplicación Weber Connect a través de la tecnología Bluetooth® y Wi-Fi. Esta funcionalidad se conoce como Weber Connect y permite recibir asistencia y notificaciones que mejoran la experiencia de asar la parrilla. El resumen de la tecnología de radio es el siguiente:

- Bluetooth de baja energía (BLE) y Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Frecuencias de funcionamiento: 2400 - 2483,5 MHz
- Potencia máxima de transmisión: 100 mW (EIRP: 18,2 dBm)
- Cumple con la Directiva de la UE 2014/53/UE y otros requisitos globales

NOTA: Algunos canales de Wi-Fi están bloqueados para permitir la compatibilidad de países.

Weber Connect

Para conectar su parrilla Weber a través de Bluetooth® o su red Wi-Fi local, siga estos pasos:

- 1) Descargue e instale la aplicación Weber Connect a través de "App Store" en dispositivos Apple o "Play Store" en dispositivos Android.
- 2) Encienda el controlador Weber Connect presionando cualquier botón en el controlador Weber Connect.
- 3) Empareje el controlador Weber Connect con su dispositivo inteligente a través de Bluetooth®
- 4) Abra la aplicación Weber Connect y siga las instrucciones de la aplicación para conectarse a su parrilla Weber.
- 5) Siga las instrucciones de la aplicación para conectarse a su enrutador Wi-Fi.

NOTA: Para conectar correctamente su dispositivo inteligente a su parrilla a través de una red Wi-Fi local, primero asegúrese de que su parrilla esté emparejada a través de Bluetooth® y que su parrilla esté dentro del

alcance de su enrutador Wi-Fi. Si sus intentos de conexión no han tenido éxito, intente mover la parrilla dentro del alcance del enrutador Wi-Fi o agregue un extensor de señal para una señal más fuerte.

Mexico:

Operation of this unit is subject to the following two conditions: (1) This unit or device may not cause harmful interference, and (2) This unit or device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: 1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y 2) este equipo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

ES: Modelo: Weber Connect Controller

Información general

El controlador Weber Connect contiene el dispositivo de radio que permite la conexión a la app Weber Connect mediante las tecnologías Bluetooth® y Wi-Fi. Esta función se conoce como Weber Connect y permite recibir asistencia y notificaciones para mejorar la experiencia de barbacoa. A continuación se resumen las características de las tecnologías de radio:

- Bluetooth Low Energy (BLE) y Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Frecuencias operativas: 2400-2483,5 MHz

- Potencia máxima de transmisión: 100 mW (EIRP: 18,2 dBm)
- Cumple con la Directiva 2014/53/UE de la UE y otros requisitos internacionales

NOTA: Algunos canales Wi-Fi están bloqueados para asegurar la compatibilidad con diferentes países.

Weber Connect

Siga los pasos descritos a continuación para conectarse a su barbacoa Weber por Bluetooth® o mediante su red Wi-Fi local:

- 1) Descargue e instale la app Weber Connect desde el App Store en dispositivos Apple o desde la tienda Google Play en dispositivos Android.

- 2) Encienda el controlador Weber Connect pulsando cualquiera de sus botones.

- 3) Empareje el controlador Weber Connect con su dispositivo inteligente por Bluetooth®.

- 4) Abra la app Weber Connect y siga las instrucciones descritas en ella para conectarse a su barbacoa Weber.

- 5) Siga las instrucciones descritas en la app para conectarse a su enrutador Wi-Fi.

NOTA: Para que el dispositivo inteligente pueda conectarse correctamente a la barbacoa mediante la red Wi-Fi local, asegúrese primero de que la barbacoa esté emparejada por Bluetooth® y se encuentre dentro del área de cobertura del enrutador Wi-Fi. Si no consigue establecer una conexión, intente acercar la barbacoa al enrutador Wi-Fi o instale un repetidor para lograr una señal más potente.

FR: Modèle : Weber Connect Controller

Généralités

Le contrôleur Weber Connect contient le dispositif radio qui se connecte à l'application Weber Connect via Bluetooth® et la technologie Wi-Fi. Cette fonctionnalité est appelée Weber Connect et permet d'obtenir une assistance et des notifications qui améliorent l'expérience de cuisson au barbecue. La technologie radio en bref :

- Bluetooth Low Energy (BLE) et Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Fréquences de fonctionnement : 2 400 - 2 483,5 MHz
- Puissance de transmission maximale : 100 mW (EIRP : 18,2 dBm)
- Conforme à la directive européenne 2014/53/UE et à d'autres exigences internationales

N.B. : Certains canaux Wi-Fi sont bloqués pour permettre la compatibilité avec les pays.

Weber Connect

Pour connecter votre barbecue Weber via Bluetooth® ou votre réseau Wi-Fi local, suivez les étapes suivantes :

- 1) Téléchargez et installez l'application Weber Connect via « App Store » pour les appareils Apple ou via « Play Store » pour les appareils Android.
- 2) Allumez le contrôleur Weber Connect en appuyant sur n'importe quel bouton du contrôleur Weber Connect.
- 3) Jumelez le contrôleur Weber Connect à votre appareil intelligent via Bluetooth®
- 4) Ouvrez l'application Weber Connect et suivez les instructions de l'application pour vous connecter à votre barbecue Weber.
- 5) Suivez les instructions de l'application pour vous connecter à votre routeur Wi-Fi.

N.B. : Afin de connecter votre smartphone à votre barbecue via un réseau Wi-Fi local, assurez-vous d'abord que votre barbecue est jumelé via Bluetooth® et que votre barbecue est à portée de votre routeur Wi-Fi. Si vos tentatives de connexion n'ont pas abouti, essayez de déplacer le barbecue à portée du routeur Wi-Fi ou d'ajouter un répéteur Wi-Fi pour obtenir un signal plus fort.

France:

A. - Informations relatives à la sécurité des personnes utilisatrices ou non Respect des restrictions d'usage spécifiques à certains lieux (hôpitaux, avions, stations-service, établissements scolaires...). Pour les téléphones mobiles, rappel de l'interdiction de l'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation. Précautions à prendre par les porteurs d'implants électroniques (stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulateurs...) concernant notamment la distance entre l'équipement radioélectrique et l'implant (15 centimètres dans le cas des sources d'exposition les plus fortes comme les téléphones mobiles).

B. - Informations sur les comportements à adopter pour réduire l'exposition aux rayonnements émis par les équipements radioélectriques Utiliser l'équipement radioélectrique dans de bonnes conditions de réception pour diminuer la quantité de rayonnements reçus.Utiliser un kit mains-libres ou un haut-parleur, si adapté à l'équipement radioélectrique. Faire un usage raisonné des équipements radioélectriques comme le téléphone mobile, par les enfants et les adolescents, par exemple en évitant les communications nocturnes et en limitant la fréquence et la durée des appels. Eloigner les équipements radioélectriques du ventre des femmes enceintes. Eloigner les équipements radioélectriques du bas-ventre des adolescents.

DE: Modell: Weber Connect Controller

Allgemeine Informationen

Der Weber Connect Regler enthält das Funkgerät, das sich über Bluetooth® und WLAN-Technologie mit der Weber Connect App verbindet. Diese Funktion wird als Weber Connect bezeichnet und ermöglicht Grillanleitungen und Benachrichtigungen, die das Grilltergebnis verbessern. Die Zusammenfassung der Funktechnologie lautet wie folgt:

- Bluetooth Low Energy (BLE) und WLAN 802.11 b/g/n
- Betriebsfrequenzen: 2400–2483,5 MHz

- Maximale Sendeleistung: 100 mW (EIRP: 18,2 dBm)
- Erfüllt die EU-Richtlinie 2014/53/EU und andere globale Anforderungen

HINWEIS: Einige WLAN-Kanäle sind blockiert, um Länderkompatibilität zu ermöglichen.

Weber Connect

Um deinen Weber Grill über Bluetooth® oder dein lokales WLAN-Netzwerk zu verbinden, befolge diese Schritte:

- 1) Lade die Weber Connect App auf dein Smartphone herunter: aus dem App Store bei Apple-Geräten oder dem Play Store bei Android-Geräten.
- 2) Um den Weber Connect Regler einzuschalten, eine beliebige Taste am Weber Connect Regler drücken.

- 3) Öffne den Weber Connect Regler über Bluetooth® mit deinem Smartphone.

- 4) Öffne die Weber Connect App und befolge die Anweisungen in der App, um deinen Weber Grill zu verbinden.

- 5) Befolge die Anweisungen in der App, um dich mit deinem WLAN-Router zu verbinden.

HINWEIS: Um dein Smartphone erfolgreich über ein lokales WLAN-Netzwerk mit deinem Grill zu verbinden, achte darauf, dass dein Grill über Bluetooth® gekoppelt ist und sich innerhalb der Reichweite deines WLAN-Routers befindet. Wenn es nicht gelingt, den Grill zu verbinden, rücke den Grill in die Reichweite deines WLAN-Routers oder setze einen Signalverstärker ein, um das Signal zu verstärken.

FI: Malli: Weber Connect Controller

Yleiset tiedot

Weber Connect-ohjain sisältää radiolaitteen, joka muodostaa yhteyden Weber Connect -sovellukseen Bluetooth®- ja Wi-Fi-tekniikalla. Tämä Weber Connect -toiminto parantaa grillauskokemusta antamalla grillausohjeita ja ilmoituksia. Radiotekniikka lyhyesti:

- Bluetooth Low Energy (BLE) ja Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Toimintataajuuudet: 2400–2483,5 MHz

- Suurin lähetysteho: 100 mW (EIRP: 18,2 dBm)
- Täyttää EU-direktiivin 2014/53/EU ja muut yleiset vaatimukset

HUOMAA: Jotkin Wi-Fi-kanavat on estetty maakohtaisen yhteensopivuuden varmistamiseksi.

Weber Connect

Saat yhteyden Weber-grilliasi Bluetooth®- tai Wi-Fi-verkkoyhteyden avulla seuraavasti:

- 1) Lataa ja asenna Weber Connect -sovellus Apple-laitteisiin App Storesta ja Android-laitteisiin Play Storesta.

- 2) Käynnistä Weber Connect-ohjain painamalla mitä tahansa Weber Connect-ohjaimen painikkeita.

- 3) Parita Weber Connect-ohjain älylaitteeseesi Bluetooth® -yhteyden avulla.

- 4) Avaa Weber Connect -sovellus ja yhdistä Weber-grillii noudattamalla sovelluksen antamia ohjeita.

- 5) Muodosta yhteys Wi-Fi-reittiin noudattamalla sovelluksen ohjeita.

HUOMAA: Yhdistä älylaitteesi grilliin Wi-Fi-verkon avulla varmistamalla ensin, että grillissä on Bluetooth® -yhteys ja grillisi on Wi-Fi-reittiin toiminta-alueella. Jos yhteyden muodostaminen ei onnistu, siirrä grilli Wi-Fi-reittiin toiminta-alueella tai vahvista signaalia asentamalla lisäreititin.

NO: Modell: Weber Connect Controller

Generell informasjon

Weber Connect-kontrolleren inneholder radioenheten som kobles til Weber Connect-appen via Bluetooth® og Wi-Fi-teknologi. Denne funksjonaliteten kalles Weber Connect, og den gir deg hjelp og varsler som forbedrer grillopplevelsen. Radioteknologien har følgende spesifikasjoner:

- Bluetooth Low Energy (BLE) og Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Driftsfrekvenser: 2400–2483,5 MHz

- Maksimal sendeffekt: 100 mW (EIRP: 18,2 dBm)
- Samsvarer med EU-direktiv 2014/53/EU og andre globale krav

MERK: Noen Wi-Fi-kanaler er blokkert av hensyn til nasjonal kompatibilitet.

Weber Connect

Gjør følgende for å koble til WEBER-grillen via Bluetooth® eller Wi-Fi-nettverk:

- Last ned og installer Weber Connect-appen via "App Store" på Apple-enheter, eller "Play Store" på Android-enheter.

- Stå på Weber Connect-kontrolleren ved å trykke på en vilkårlig knapp på Weber Connect-kontrolleren.
- Koble Weber Connect-kontrolleren til smartenheten via Bluetooth®
- Åpne WEBER CONNECT-appen og følg instruksjonene i appen for å koble til WEBER-grillen.
- Følg instruksjonene i appen for å koble til Wi-Fi-ruteren.

MERK: For å kunne koble smartenheten til grillen via Wi-Fi-nettverket, må du først parkoble grillen via Bluetooth® og sørge for at grillen er innenfor rekkevidde til Wi-Fi-ruteren. Hvis du ikke lykkes med tilkoblingen, kan du prøve å flytte grillen innenfor Wi-Fi-ruterenes rekkevidde eller legge til en signalforsterker for sterkere signal.

DA: Model: Weber Connect Controller

Generel information

Weber Connect-kontrolpanelet indeholder en radioenhed, der opretter forbindelse til Weber Connect-appen via Bluetooth® og Wi-Fi-teknologi. Denne funktion kaldes Weber Connect, og den giver dig mulighed for at få hjælp og notifikationer, der gør grilloplevelsen endnu bedre. Oversigt over radioteknologi:

- Bluetooth Low Energy (BLE) og Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Driftsfrekvenser: 2.400–2.483,5 MHz
- Maksimal sendeffekt: 100 mW (EIRP: 18,2 dBm)

- Overholder EU-direktiv 2014/53/EU og andre globale krav

BEMÆRK: Nogle Wi-Fi-kanaler er blokkert for at muliggøre landekompatibilitet.

Weber Connect

Følg disse trin for at tilslutte din Weber grill via Bluetooth® eller dit lokale Wi-Fi-netværk:

- Download og installer Weber Connect-appen via "App Store" på Apple-enheder eller "Play Store" på Android-enheder.
- Tænd for Weber Connect-kontrolpanelet ved at trykke på en vilkårlig knap på Weber Connect-kontrolpanelet.

- Par Weber Connect-kontrolpanel med din smartphone eller tablet via Bluetooth®
- Åbn Weber Connect-appen, og følg vejledningen i appen for at oprette forbindelse til din Weber grill.
- Følg instruktionerne i appen for at oprette forbindelse til din Wi-Fi-router.

BEMÆRK: For at kunne oprette forbindelse mellem din smartphone eller tablet og din grill via et lokalt Wi-Fi-netværk skal du først sørge for, at grillen er parret via Bluetooth®, og at grillen er inden for Wi-Fi-ruterenes rækkevidde. Hvis forspørgt på at oprette forbindelse mislykkes, skal du prøve at flytte grillen inden for Wi-Fi-ruterenes rækkevidde eller bruge en signalforsterker, så du får et stærkere signal.

SV: Modell: Weber Connect Controller

Allmän information

Weber Connect-styrenheten innehåller en radioenhet som ansluter till Weber Connect-appen via Bluetooth® och Wi-Fi-teknik. Den här funktionen kallas för Weber Connect och gör det möjligt att få hjälp och notiser som ger en bättre grillupplevelse. Sammanfattningen av radiotekniken är följande:

- Bluetooth Low Energy (BLE) och Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Driftsfrekvenser: 2 400–2 483,5 MHz

- Maximal överföringsseffekt: 100 mW (EIRP: 18,2 dBm)
- Uppfyller EU-direktiv 2014/53/EU och andra globala krav

OBS! Vissa Wi-Fi-kanaler är spärrade för att möjliggöra kompatibilitet i olika länder.

Weber Connect

Följ dessa steg för att ansluta din Weber-grill via Bluetooth® eller ditt lokala Wi-Fi-nätverk:

- Ladda ner och installera appen Weber Connect via "App Store" på Apple-enheter eller "Play Store" på Android-enheter.

- Starta Weber Connect-styrenheten genom att trycka på valfri knapp på Weber Connect-styrenheten.
- Parkoppla Weber Connect-styrenheten till din smarta enhet via Bluetooth®
- Starta appen Weber Connect och följ anvisningarna i appen för att ansluta till din Weber-grill.
- Följ anvisningarna i appen för att ansluta till din Wi-Fi-router.

OBS! För att ansluta din smartphone till din grill via ett Wi-Fi-nätverk måste du se till att grillen är parkopplad via Bluetooth® och att grillen har kontakt med din Wi-Fi-router. Om du inte lyckas ansluta enheterna kan du försöka flytta grillen närmare routern eller uttåka ditt system med en signalförångare för att få en starkare nätverksignal.

NL: Model: Weber Connect Controller

Algemene informatie

De Weber Connect-controller bevat het radiotoestel dat via Bluetooth® en wifi-technologie verbinding maakt met de Weber Connect-app. Deze functie wordt Weber Connect genoemd en biedt hulp bij het barbecueën en geeft meldingen die de barbecue-ervaring verbeteren. De samenvatting van de radiotechnologie is als volgt:

- Bluetooth Low Energy (BLE) en Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Werkingsfrequenties: 2400 - 2483,5 MHz

- Maximaal zendvermogen: 100 mW (EIRP: 18,2 dBm)
- Voldoet aan EU-richtlijn 2014/53/EU en andere internationale eisen

LET OP: Sommige wifi-kanalen zijn geblokkeerd om compatibiliteit in het land mogelijk te maken.

Weber Connect

Volg deze stappen om je Weber-barbecue te verbinden met Bluetooth® of je plaatselijke wifi-netwerk:

- Download en installeer de Weber Connect-app via de "App Store" op Apple-apparaten of de "Play Store" op Android-apparaten.
- Schakel de Weber Connect-controller in door op een knop op de Weber Connect-controller te drukken.

- Koppel de Weber Connect-controller via Bluetooth® aan je mobiele apparaat
- Open de Weber Connect-app en volg de instructies in de app om verbinding te maken met je Weber-barbecue.
- Volg de instructies in de app om verbinding te maken met je wifi-router.

LET OP: Om je mobiele apparaat via een lokaal wifi-netwerk met je barbecue te verbinden, moet je eerst de controller en je barbecue via Bluetooth® is gekoppeld en of je barbecue zich binnen het bereik van je wifi-router bevindt. Als het niet lukt om verbinding te maken, zet de barbecue dan binnen het bereik van de wifi-router of gebruik een signaalversterker om een beter signaal te krijgen.

IT: Modello: Weber Connect Controller

Informazioni generali

Il modello Controller Weber Connect contiene il dispositivo radio che si connette all'app Weber Connect tramite Bluetooth® e la tecnologia Wi-Fi. Questa funzionalità è denominata Weber Connect e consente di ricevere assistenza e notifiche sul barbecue per migliorare l'esperienza di cottura alla griglia. Riassolendo le caratteristiche della tecnologia radio:

- Bluetooth Low Energy (BLE) e Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Frequenze: 2.400 - 2.483,5 MHz

- Massima potenza di trasmissione: 100 mW (EIRP: 18,2 dBm)
- Conforme alla Direttiva UE 2014/53/UE e ad altri standard globali

NOTA: alcuni canali Wi-Fi sono bloccati per consentire la compatibilità con il Paese.

Weber Connect

Per connettere il barbecue WEBER tramite Bluetooth® o la rete locale Wi-Fi, attenersi ai seguenti passi:

- Scaricare e installare l'app Weber Connect tramite l'App Store sui dispositivi Apple o il "Play Store" sui dispositivi Android.
- Accendere il Controller Weber Connect premendo un pulsante qualsiasi sullo stesso.

- Associare il Controller Weber Connect al proprio dispositivo smart tramite Bluetooth®
- Aprire l'app WEBER Connect e seguire le istruzioni riportate sulla stessa per connettersi al barbecue WEBER.
- Seguire le istruzioni riportate sull'app per connettere il router Wi-Fi.

NOTA: per connettere correttamente il dispositivo smart al barbecue tramite una rete Wi-Fi locale, accertarsi innanzi tutto che il barbecue sia associato al Bluetooth® e che sia nel raggio di ricezione del router Wi-Fi. Se i tentativi di connettersi non hanno avuto esito positivo, spostare il barbecue nel raggio di ricezione del router Wi-Fi o aggiungere un ripetitore wireless per un segnale più forte.

EL: Μοντέλο: Weber Connect Controller

Γενικές πληροφορίες

Το χειριστήριο Weber Connect περιέχει τη συσκευή ραδιοεπικοινωνίας που συνδέεται στην εφαρμογή Weber Connect μέσω της τεχνολογίας Bluetooth® και Wi-Fi. Η λειτουργία αυτή αναφέρεται ως Weber Connect και δίνει τη δυνατότητα να έχετε βοήθεια και ειδοποιήσεις που ενισχύουν την εμπειρία σας κατά το ψήσιμο. Ακολουθεί μια σύνοψη των χαρακτηριστικών της ραδιοτεχνολογίας:

- Bluetooth χαμηλής ενέργειας (BLE) και Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Συχνότητες λειτουργίας: 2.400-2.483,5 MHz
- Μείγηση ισχύος μετάδοσης: 100 mW (EIRP: 18,2 dBm)
- Συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ της ΕΕ και τις απαιτήσεις άλλων διεθνών προτύπων

- ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισμένα κανάλια Wi-Fi είναι αποκλεισμένα ώστε να διασφαλιστεί η συμβατότητα με τους κανονισμούς που ισχύουν σε κάθε χώρα.

Weber Connect

Για να συνδέσετε την ψηφιακή Weber που διατίθεται μέσω Bluetooth® ή μέσω του τοπικού σας δικτύου Wi-Fi, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

- Προχωρήστε στη λήψη και στην εγκατάσταση της εφαρμογής Weber Connect μέσω του App Store σε συσκευές Apple ή μέσω του Play Store σε συσκευές Android.
- Ενεργοποιήστε το χειριστήριο Weber Connect μεζόντας οποιοδήποτε κουμπί στο χειριστήριο Weber Connect.
- Προχωρήστε στην απενόηση του χειριστηρίου Weber Connect με την έξυπνη συσκευή σας μέσω Bluetooth®.

- Ανοίξτε την εφαρμογή Weber Connect και ακολουθήστε τις οδηγίες που θα εμφανιστούν στην εφαρμογή για σύνδεση με τη ψηφιακή Weber.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες που θα εμφανιστούν στην εφαρμογή για τη σύνδεση με τονδρομολογητή Wi-Fi.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να συνδέσετε επιτυχώς την έξυπνη συσκευή σας με την ψηφιακή σας μέσω ενός τοπικού δικτύου Wi-Fi, φροντίστε πρώτα να αντιστοιχίσετε την ψηφιακή σας μέσω Bluetooth® και βεβαιωθείτε ότι η ψηφιακή σας βρίσκεται εντός της εμβέλειας τουδρομολογητή Wi-Fi. Αν οι προσπάθειές σας για σύνδεση δεν ήταν επιτυχημένες, δοκιμάστε να μετακινήσετε τη ψηφιακή εντός της εμβέλειας τουδρομολογητή Wi-Fi ή να προοβέσετε μια καλύτερη επεκτατική οθόνη για ισχυρότερο σήμα.

PT: Modelo: Weber Connect Controller

Informações gerais

O Controlador Weber Connect contém o dispositivo de rádio que estabelece a ligação à app Weber Connect via Bluetooth® e tecnologia Wi-Fi. Esta funcionalidade é referida como Weber Connect e oferece apoio na utilização do grelhador e notificações que melhoram a experiência de barbecue. O resumo da tecnologia de rádio é o seguinte:

- Bluetooth Low Energy (BLE) e Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Frequências de funcionamento: 2400 - 2483,5 MHz

- Potência máxima de transmissão: 100 mW (PIRE: 18,2 dBm)
- Cumpra a Diretiva da UE 2014/53/UE e outros requisitos globais

NOTA: Alguns canais Wi-Fi estão bloqueados para permitir a compatibilidade no respetivo país.

Weber Connect

Para ligar o seu grelhador Weber via Bluetooth® ou através da sua rede Wi-Fi local, siga estes passos:

- Descarregue e instale a app Weber Connect da "App Store" para dispositivos Apple ou da "Play Store" no caso de dispositivos Android.
- Ligue o Controlador Weber Connect premindo qualquer botão no Controlador Weber Connect.

- Emparelhe o Controlador Weber Connect com o seu dispositivo inteligente via Bluetooth®
- Abra a app Weber Connect e siga as instruções apresentadas na aplicação para se ligar ao seu grelhador Weber.
- Siga as instruções na aplicação para estabelecer a ligação ao seu router Wi-Fi.

NOTA: Para ligar com êxito o seu dispositivo inteligente ao seu grelhador através de uma rede Wi-Fi local, primeiro certifique-se de que o seu grelhador está emparelhado via Bluetooth® e que o grelhador está na área de alcance do seu router de Wi-Fi. Se as tentativas de estabelecer a ligação não resultarem, tente mover o grelhador para dentro da área de alcance do router Wi-Fi ou instale um amplificador de sinal para obter um sinal mais forte.

PL: Model: Weber Connect Controller

Informacje ogólne

Stworzonym Weber Connect zawiera urządzenie radiowe, które łączy się z aplikacją Weber Connect za pośrednictwem technologii Bluetooth® i Wi-Fi. Ta funkcja nosi nazwę Weber Connect. Służy do pomocy w grillowaniu oraz przesyła powiadomienia, które poprawiają komfort grillowania. Podsumowanie technologii radiowej:

- Bluetooth® Low Energy (BLE) i Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Częstotliwość pracy: 2400–2483,5 MHz

- Maksymalna moc transmisji: 100 mW (EIRP: 18,2 dBm)
- Zgodność z dyrektywą UE 2014/53/UE i innymi globalnymi wymogami

UWAGA: Niektóre kanały Wi-Fi są zablokowane, aby zapewnić kompatybilność w danym kraju.

Weber Connect

Aby połączyć grill WEBER za pośrednictwem Bluetooth® lub lokalnej sieci Wi-Fi, wykonaj następujące czynności:

- Pobierz i zainstaluj aplikację Weber Connect z "App Store" dla urządzeń Apple lub z "Play Store" dla urządzeń z systemem Android.
- Włącz sterownik Weber Connect, naciskając dowolny przycisk na tym urządzeniu.

- Spairuj sterownik Weber Connect z urządzeniem za pośrednictwem Bluetooth®.
- Otwórz aplikację Weber Connect i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami w celu połączenia się z grilem Weber.
- Aby połączyć się z routerem Wi-Fi, postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji.

UWAGA: Aby było możliwe połączenie urządzenia z grilem za pośrednictwem lokalnej sieci Wi-Fi, grill musi być z nim sparowany przez Bluetooth® i znajdować się w zasięgu routera sieci Wi-Fi. Jeśli próby nawiązania połączenia nie powiodły się, spróbuj umieścić grill w obrębie zasięgu routera sieci Wi-Fi lub skorzystać z wzmacniacza sygnału.

RU: Модель: Weber Connect Controller

Общая информация

Контроллер Weber Connect содержит радиочастотное устройство, которое подключается к приложению Weber Connect по Bluetooth® или через Wi-Fi. Эта функция называется Weber Connect и позволяет получать рекомендации и уведомления, повышающие удобство работы с грилем. Краткий обзор используемых радиочастотных технологий:

- Bluetooth Low Energy (BLE) и Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Рабочие частоты: 2400–2483,5 МГц
- Максимальная мощность передачи: 100 мВт (EIRP: 18,2 дБм)

- Используемые технологии соответствуют требованиям директивы ЕС 2014/53/ЕU и других международных стандартов

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые каналы Wi-Fi заблокированы, чтобы обеспечить совместимость с требованиями различных стран.

Weber Connect

Чтобы подключить гриль WEBER по Bluetooth® или через локальную сеть Wi-Fi, выполните следующие действия:

- Загрузите и установите приложение Weber Connect из App Store на устройствах Apple или Play Store на устройствах Android.

- Включите контроллер Weber Connect, нажав на нем любую кнопку.
- Выполните сопряжение контроллера Weber Connect с вашим смарт-устройством по Bluetooth®
- Откройте приложение Weber Connect и следуйте инструкциям приложения по подключению к грилю Weber.
- Следуйте инструкциям приложения для подключения к маршрутизатору Wi-Fi.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы успешно подключить смарт-устройство к грилю через локальную сеть Wi-Fi, сначала убедитесь, что ваш гриль сопряжен по Bluetooth® и находится в радиусе действия маршрутизатора Wi-Fi. Если ваши попытки подключения не увенчались успехом, попробуйте переместить гриль в зону действия маршрутизатора Wi-Fi или установите повторитель Wi-Fi для усиления сигнала.

CS: Model: Weber Connect Controller

Obecné informace

Ovladač Weber Connect obsahuje rádiové zařízení, které se připojuje k aplikaci Weber Connect prostřednictvím Bluetooth® a technologie Wi-Fi. Tato funkce označovaná jako Weber Connect umožňuje asistenci při grillování a získávání upozornění, což zvyšuje zážitek z grillování. Popis rádiové technologie:

- Bluetooth Low Energy (BLE) a Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Pracovní frekvence: 2 400 až 2 483,5 MHz
- Maximální příkonový výkon: 100 mW (EIRP: 18,2 dBm)

- Splňuje požadavky směrnice EU 2014/53/UE a dalších globálních předpisů

POZNÁMKA: Některé kanály Wi-Fi jsou blokovány, aby byla zmožná kompatibilita v dané zemi.

Weber Connect

Připojení grilu Weber přes Bluetooth® nebo místní síť Wi-Fi provedete takto:

- Stáhněte si a nainstalujte aplikaci Weber Connect prostřednictvím obchodu App Store na zařízeních se systémem Apple nebo Play Store na zařízeních se systémem Android.
- Zapněte ovladač Weber Connect stisknutím libovolného tlačítka na ovladači Weber Connect.
- Spárujte ovladač Weber Connect s chytrým zařízením přes Bluetooth®.

- Otevřete aplikaci Weber Connect a postupujte podle pokynů pro připojení ke grilu Weber uvedených v aplikaci.
- Podle pokynů v aplikaci se připojte k routeru Wi-Fi.

POZNÁMKA: Pro úspěšné připojení chytrého zařízení ke grilu prostřednictvím místní sítě Wi-Fi se nejprve ujistěte, zda máte gril spárován prostřednictvím funkce Bluetooth® a zda je gril v dosahu routernu pro připojení k síti Wi-Fi. Pokud byly Vaše pokusy o připojení neúspěšné, zkuste přesunout gril blíže k routeru pro připojení k síti Wi-Fi nebo připojit zesilovač signálu pro získání silnějšího signálu.

SK: Model: Weber Connect Controller

Všeobecné informácie

Weber Connect ovladač obsahuje rádiové zariadenie, ktoré sa pripája k aplikácii Weber Connect prostredníctvom technológie Bluetooth® a Wi-Fi. Ide o funkciu Weber Connect, ktorá poskytuje asistenciu pri grillovaní a zasiela notifikácie zlepšujúce zážitok z grillovania. Súhrn rádiových technológií je nasledovný:

- Bluetooth Low Energy (BLE) a Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Frekvencie prevádzky: 2 400 – 2 483,5 MHz

- Maximálny výkon prenosu: 100 mW (EIRP: 18,2 dBm)
- V súlade so smernicou EÚ 2014/53/UE a ďalšími globálnymi požiadavkami

POZNÁMKA: Niektoré kanály Wi-Fi sú zablokované, aby sa umožnila kompatibilita v jednotlivých krajinách.

Weber Connect

Na pripojenie grilu Weber cez Bluetooth® alebo lokálnu sieť Wi-Fi sa riadte týmito krokmi:

- Stiahnite a nainštalujte si aplikáciu Weber Connect z obchodu App Store, ak máte zariadenie Apple, alebo v obchode Play Store, ak máte zariadenie so systémom Android.

- Zapnite Weber Connect ovladač stlačením ľubovoľného tlačidla.
- Spárujte Weber Connect ovladač s inteligentným zariadením cez Bluetooth®
- Otvorte aplikáciu Weber Connect a pri pripojení k grilu Weber sa riadte pokynmi v aplikácii.
- Postupujte podľa pokynov v aplikácii na pripojenie k smerovaču Wi-Fi.

POZNÁMKA: Na úspešné pripojenie inteligentného zariadenia ku grilu cez lokálnu sieť Wi-Fi sieť najskôr zabezpečte, aby bol gril spárovaný cez Bluetooth® a aby bol v dosahu smerovača Wi-Fi. Ak bolo pripojenie neúspešné, presuňte gril do dosahu Wi-Fi smerovača alebo použite zariadenie na zvyšenie dosahu signálu.

<p>HU: Model: Weber Connect Controller</p> <p>Általános információk</p> <p>A Weber Connect vezérlő tartalmazza azt a rádiófrekvenciás eszközt, amely Bluetooth®-os, és wifi-technológián keresztül csatlakozik a Weber Connect alkalmaszhoz. Ez a funkció a Weber Connect, amely támogatást nyújt és értesítések küld a grillezésről, fokozza ezzel a grillezés élményét. A rádiótechnológia összefoglaló a következő:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bluetooth Low Energy (BLE) és Wi-Fi 802.11 b/g/n Működési frekvencia: 2400 - 2483,5 MHz Maximális átviteli teljesítmény: 100 mW (EIRP: 18,2 dBm) 	<ul style="list-style-type: none"> Megfelel az Európai Parlament és a Tanács 2014/53/EU irányelvének és más globális követelményeknek <p>MEGJEGYZÉS: Egyes wifi-szolgáltatások blokkolva vannak az országonkénti összeegyeztethetőség érdekében.</p> <p>Weber Connect</p> <p>A Weber grill Bluetooth®-on vagy a helyi wifi-hálózaton keresztül történő csatlakoztatásához kövesse a következő lépéseket:</p> <ol style="list-style-type: none"> Töltse le és telepítse a Weber Connect alkalmazást Apple-eszközökre az App Store-ból, Android-eszközökre pedig a Play Áruházból. 	<ol style="list-style-type: none"> Kapcsolja be a Weber Connect vezérlőt ókoszöközével Bluetooth®-kapcsolaton keresztül. Párosítsa a Weber Connect vezérlőt ókoszöközével Bluetooth®-kapcsolaton keresztül. Nyissa meg a Weber Connect alkalmazást, és kövesse az alkalmazáson belüli utasításokat a Weber grillhez történő csatlakozáshoz. Kövesse az alkalmazáson belüli utasításokat a wifi-routerhez való csatlakozáshoz. <p>MEGJEGYZÉS: Az ókoszököz és a grill helyi wifi-hálózaton keresztül történő sikeres csatlakoztatásához először párosítsa a grillt Bluetooth®-on keresztül, majd gondoskodjon arról, hogy a grill a wifi router hatókövetéséig belül legyen. Ha nem sikerül a csatlakozás, próbálja meg újra a grillt a wifi-router hatókörén belül, vagy telepítsen jelerősítőt az erősebb jel érdekében.</p>
---	---	---

<p>RO: Model: Weber Connect Controller</p> <p>Informații generale</p> <p>Controlerul Weber Connect conține dispozitivul radio care se conectează la aplicația Weber Connect prin intermediul tehnologiilor Bluetooth® și Wi-Fi. Această funcționalitate este denumită Weber Connect și permite asistență la grătar și notificări care îmbunătățesc experiența gătitului la grătar. Pe scurt despre tehnologia radio:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bluetooth Low Energy (BLE) și Wi-Fi 802.11 b/g/n Frecvențe de funcționare: 2400 - 2483,5 MHz 	<ul style="list-style-type: none"> Putere de transmisie maximă: 100 mW (EIRP: 18,2 dBm) Conform cu Directiva UE 2014/53/UE și cu alte cerințe globale <p>NOTĂ: Unele canale Wi-Fi sunt blocate pentru a permite compatibilitatea cu țara.</p> <p>Weber Connect</p> <p>Pentru conectarea grătarului WEBER prin Bluetooth® sau rețeaua locală Wi-Fi, parcurgeți acești pași:</p> <ol style="list-style-type: none"> Descărcați și instalați aplicația Weber Connect prin „App Store” pe dispozitivele Apple sau „Play Store” pe dispozitivele Android. Porniți controlerul Weber Connect apăsând orice buton de pe controlerul Weber Connect. 	<ol style="list-style-type: none"> Asociați controlerul Weber Connect cu dispozitivul smart prin intermediul Bluetooth® Descărcați aplicația Weber Connect și respectați instrucțiunile din aplicație pentru conectarea grătarului Weber. Urmați instrucțiunile din aplicație pentru a vă conecta la router-ul Wi-Fi. <p>NOTĂ: Pentru a vă putea conecta cu succes dispozitivul smart la grătar prin intermediul rețelei locale Wi-Fi, grătarul trebuie să fie conectat prin Bluetooth® și să se afle în raza routerului Wi-Fi. Dacă încercările dumneavoastră de conectare nu reușesc, încercați să deplasați grătarul în raza de acțiune a routerului Wi-Fi sau să adăugați o extensie a semnalului pentru un semnal mai puternic.</p>
--	--	---

<p>SL: Model: Weber Connect Controller</p> <p>Splošne informacije</p> <p>Regulator Weber Connect vsebuje radijsko napravo, ki se poveže z aplikacijo Weber Connect prek tehnologij Bluetooth® in Wi-Fi. Ta funkcija se imenuje Weber Connect in omogoča pomoč pri peki na žaru ter prejemanje obvestil, ki izboljšajo izkušnjo peke na žaru. Povzete radijske tehnologije je naslednji:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bluetooth z nizko porabo energije (BLE) in Wi-Fi 802.11 b/g/n Frekvence delovanja: 2400–2483,5 MHz 	<ul style="list-style-type: none"> Največja moč oddajanja: 100 mW (EIRP: 18,2 dBm) V skladu z EU Direktivo 2014/53/EU in drugimi globalnimi zahtevami <p>OPOMBA: Nekateri kanali Wi-Fi so blokirani, da omogočajo združljivost z državo.</p> <p>Weber Connect</p> <p>Za povezavo žara Weber prek funkcije Bluetooth® ali z vašim lokalnim omrežjem Wi-Fi sledite naslednjim navodilom:</p> <ol style="list-style-type: none"> Prenešite aplikacijo Weber Connect iz trgovine App Store za naprave Apple ali trgovine Play Store za naprave Android. 	<ol style="list-style-type: none"> Regulator Weber Connect vklopite s pritiskom katerega koli gumba na regulatorju Weber Connect. Regulator Weber Connect združite s svojo pametno napravo prek funkcije Bluetooth®. Odprite aplikacijo Weber Connect in sledite navodilom v aplikaciji za povezavo z žarom Weber. Za povezavo vašega usmerjevalnika Wi-Fi sledite navodilom v aplikaciji. <p>OPOMBA: Da boste lahko svojo pametno napravo uspešno povezali z vašim žarom prek lokalnega omrežja Wi-Fi, preventiv, ali je žar seznanjen prek funkcije Bluetooth® in ali je v dosegu usmerjevalnika Wi-Fi. Če vam ne uspe vzpostaviti povezave, premaknite žar v doseg usmerjevalnika Wi-Fi ali uporabite ojačevalnik signala.</p>
---	---	---

<p>HR: Model: Weber Connect Controller</p> <p>Opće informacije</p> <p>Regulator Weber Connect sadrži radiouređaj koji se povezuje s aplikacijom Weber Connect putem tehnologije Bluetooth™ i bežične mreže. Ova funkcija naziva se Weber Connect i omogućuje pomoć pri roštiljanju i obavijesti koje unapređuju iskustvo roštiljanja. Pregled radiotehnologije je sljedeći:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bluetooth niske energije (BLE) i Wi-Fi mreža 802.11 b / g / n Frekvencije rada: 2400 – 2483,5 MHz Maksimalna odašiljačka snaga: 100 mW (EIRP: 18,2 dBm) 	<ul style="list-style-type: none"> U skladu s Direktivom EU 2014/53/EU i drugim globalnim zahtjevima <p>NAPOMENA: Neki su Wi-Fi kanali blokirani kako bi se omogućila kompatibilnost u državama.</p> <p>Weber Connect</p> <p>Da biste povezali svoj roštilj Weber pomoću tehnologije Bluetooth™ ili na vašu lokalnu bežičnu mrežu, slijedite ove korake:</p> <ol style="list-style-type: none"> Preuzmite i instalirajte aplikaciju Weber Connect iz „App Store” za uređaje Apple, ili „Play Store” za uređaje sa sustavom Android. Uključite regulator Weber Connect pritiskom na bilo koji gumb na regulatoru Weber 	<ol style="list-style-type: none"> Connect. Uparite regulator Weber Connect sa svojim pametnim uređajem pomoću Bluetootha™ Otvorite aplikaciju Weber Connect i slijedite upute za povezivanje na vaš roštilj Weber. Slijedite upute za povezivanje na svoj Wi-Fi usmerivač. <p>NAPOMENA: Da biste uspešno povezali svoj pametni uređaj na svoj roštilj pomoću lokalne bežične mreže, prvo provjerite je li vaš roštilj uparen pomoću tehnologije Bluetooth™ i je li vaš roštilj u dometu usmerivača vaše bežične mreže. Ako su vaši pokušaji povezivanja neuspješni, pokušajte pomaknuti roštilj tako da bude u dometu usmerivača vaše bežične mreže, ili uključite pojačivač signala za postizanje jačeg signala.</p>
---	---	--

<p>ET: Mudel: Weber Connect Controller</p> <p>Üldine teave</p> <p>Weber Connect regulaator sisaldab raadioseadet, mis ühendub rakendusega Weber Connect Bluetooth®-i ja Wi-Fi-tehnoloogia kaudu. Seda funktsiooni nimetatakse Weber Connectiks ja see võimaldab saada grillimisabi ja grillimisnõugetust täiustavaid teavitusi. Raadiotehnoloogia kokkuvõte on järgmine.</p> <ul style="list-style-type: none"> Vaikese energiasäävise Bluetooth (BLE) ja Wi-Fi 802.11 b/g/n Toosagedused: 2400–2483,5 MHz 	<ul style="list-style-type: none"> Maksimaalne ülekandevõimsus: 100 mW (tegelik isotroopne kiirgusvõimsus (EIRP): 18,2 dBm) Vastab ELi direktiivile 2014/53/EL ja muudele ülemäärmsetele nõuetele <p>MÄRKUS: Mõned Wi-Fi kanalid on blokitud, et tagada ühilduvus riigis.</p> <p>Weber Connect</p> <p>Weberi grilli ühendamiseks Bluetooth®-i või kohaliku Wi-Fi-võrgu kaudu toimige järgmiselt.</p> <ol style="list-style-type: none"> Laadige alla ja installige rakendus Weber Connect – Apple'i seadmetes leiate selle App Store'ist ja Android-seadmetes Play Store'ist. 	<ol style="list-style-type: none"> Lülitage Weber Connect regulaator sisse, vajutades ükskõik millist nuppu Weber Connect regulaatoril. Ühendage Weber Connect regulaator Bluetooth®-i kaudu oma nutiseadmega. Avage rakendus Weber Connect ja järgige rakenduses kuvatavaid suunisteid oma Weberi grilli ühendamiseks. Wi-Fi-ruuteri ühendamiseks järgige rakenduses kuvatavaid juhiseid. <p>MÄRKUS: selleks et oma nutiseadme kohaliku Wi-Fi-võrgu kaudu edukalt grillija ühendada, veenduge esmalt, et grill oleks Bluetooth®-i kaudu seotud ja suuks teie Wi-Fi-ruuteri tööalusts. Kui ühendamine ei õnnestu, proovige viia grill Wi-Fi-ruuterile lähemale või isagse tugevama signaali saamiseks signaaliõnnevimendi.</p>
--	---	--

<p>LV: Modelis: Weber Connect Controller</p> <p>Vispārīga informācija</p> <p>Weber Connect regulatoris satur radioierīci, kas savienojas ar Weber Connect lietotni, izmantojot Bluetooth™ un Wi-Fi tehnoloģiju. Šī funkcija tiek saukta par Weber Connect, un tā sniedz palīdzību griešanās un pagatinojumus, kas uzlabo jūsu griešanās pieredzi. Radiotehnoloģijas kopsavilkums:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bluetooth Low Energy (BLE) un Wi-Fi 802.11 b/g/n Darbību frekvences: 2400–2483,5 MHz 	<ul style="list-style-type: none"> Maksimālā pārraide jauda: 100 mW (EIRP: 18,2 dBm) Atbilst ES Direktīvai 2014/53/ES un citām vispasaules prasībām <p>PIEZĪME: Daži Wi-Fi kanāli ir bloķēti, lai nodrošinātu darbību konkrētājā valstī.</p> <p>Weber Connect</p> <p>Lai pievienotu Weber grilu, izmantojot Bluetooth™ vai vietējo Wi-Fi tīklu, veiciet tālāk norādītās darbības:</p> <ol style="list-style-type: none"> Lejupielādējiet un uzstādiēti lietotni Weber Connect no App Store Apple ierīcu gadījumā vai no Play Store Android ierīcu gadījumā. 	<ol style="list-style-type: none"> Piespiežot jebkuru Weber Connect regulatora pogu, ieslēdziet Weber Connect regulatoru. Izmantojot Bluetooth™, savienojiet EC2 regulatoru pāri ar savu viedierīci. Atveriet lietotni Weber Connect un savienojuma izveidei ar Weber grilu izpildiet lietotnē sniegtās norādes. Lai izveidotu savienojumu ar Wi-Fi rūteri, izpildiet lietotnē esošās norādes. <p>PIEZĪME: Lai veiksmīgi izveidotu savas viedierīces savienojumu ar grilu, izmantojot vietējo Wi-Fi tīklu, vispirms pārliecinieties, ka grils, izmantojot Bluetooth™, ir savienots pāri un ka grils ir vienā diapazonā ar Wi-Fi rūteri. Ja neizdodas izveidot savienojumu, mēģiniet pārvietot grilu Wi-Fi rūtera diapazonā vai pievienot signāla paplašinātāju, lai iegūtu spēcīgāku signālu.</p>
---	---	---

<p>IT: Modelis: Weber Connect Controller</p> <p>Bendroji informacija</p> <p>Weber Connect valdiktyje yra radijo įrenginys, kuris „Bluetooth™“ ir „Wi-Fi“ technologijomis jungiasi prie „Weber Connect“ programėlei. Ši funkcija vadinama „Weber Connect“ ir leidžia naudotis kepsnėms pagalba bei pranešimais, kurie pagerina kepimo patirtį. Radijo ryšio technologijos sandrauka:</p> <ul style="list-style-type: none"> „Bluetooth Low Energy“ (BLE) ir „Wi-Fi“ 802.11 b/g/n Veikimo dažniai: 2400–2483,5 MHz Didžiausia perdavimo galia: 100 mW (Efektyvioji spinduliuotės galia: 18,2 dBm) 	<ul style="list-style-type: none"> Atitinka ES direktyvą 2014/53/ES ir kitus pasaulinius reikalavimus <p>PASTABA. Kai kurie „Wi-Fi“ kanalai yra blokuojami, kad būtų užtikrintas suderinamumas šalyje.</p> <p>„Weber Connect“</p> <p>Norėdami prijungti „Weber“ kepsnėn per „Bluetooth™“ arba vietinį „Wi-Fi“ tinklą, atlikite šiuos veiksmus:</p> <ol style="list-style-type: none"> Atsisiųskite ir įdiekite programą „Weber Connect App“, nors „Apple“ įrenginiuose – „App Store“, o „Android“ įrenginiuose – „Play Store“. Įjunkite Weber Connect valdiklį paspausdami bet kurį Weber Connect valdiklio mygtuką. „Bluetooth®“ ir kad kepsninė yra jūsų „Wi-Fi“ kelvedžio veikimo zonoje. 	<ol style="list-style-type: none"> Susiekite Weber Connect valdiklį su savo išmaniąju įrenginiu per „Bluetooth™“. Atidarykite programą „WEBER CONNECT“ ir vykdykite instrukcijas, pateiktas programoje, kaip prijungti prie „WEBER“ kepsnėms. Vadovaukitės programėlėje pateiktomis instrukcijomis, kad prisijungtumėte prie savo Wi-Fi kelvedžio. <p>PASTABA. Norėdami sėkmingai prijungti savo išmanųjį įrenginį prie kepsnėms per vietinį „Wi-Fi“ tinklą, pirmiausia įsitikinkite, kad jūsų kepsninė yra susijęs per „Bluetooth™“ ir kad kepsninė yra jūsų „Wi-Fi“ kelvedžio veikimo zonoje. Jei bandymai prisijungti nesėkmingi, pabandykite perkelti kepsnėn į „Wi-Fi“ kelvedžio ryšio intervalą arba pridėkite signalo plėstuvą, kad būtų stipresnis signalas.</p>
--	--	---

<p>IS: Gerð: Weber Connect Controller</p> <p>Almennar upplýsingar</p> <p>Weber Connect-stjórnbúnaðurinn inniheldur fjarskiptabúnaðinn sem tengist við Weber Connect-forritið í gegnum Bluetooth™ og Wi-Fi-tækniina. Þessi eiginleiki er kallaður Weber Connect og hann opnar fyrir grillaðstöð og tilkynningar sem gera grillupplifunina einn betri. Eftirfarandi er samantekt á fjarskiptatækniinni:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bluetooth Low Energy (BLE) og Wi-Fi 802.11 b/g/n Vinnslutíðni: 2400–2483,5 MHz 	<ul style="list-style-type: none"> Hámarksendistyrkur: 100 mW (EIRP: 18,2 dBm) Samræmist tilskipun ESB 2014/53/ESB og öðrum alþjóðlegum kröfum <p>ATHUGAÐU: Lokað er fyrir vissar Wi-Fi-rásir til að tryggja samhætti í öllum löndum.</p> <p>Weber Connect</p> <p>Til að tengja Weber-grillit þitt við Bluetooth™ eða Wi-Fi-net á staðnum skaltu fylgja þessum leiðbeiningum:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sæktu og settu upp Weber Connect-forritit íð Apple Store fyrir Apple-taki e Play Store fyrir Android-taki. Þveiktú á Weber Connect-stjórnbúnaðinum með því að ýta á hvaða takka sem er á Weber Connect- 	<ol style="list-style-type: none"> stjórnbúnaðinum. Paraðu Weber Connect-stjórnbúnaðinn við snjalltækni með Bluetooth™ Opnaðu Weber Connect-forritit og fylgdu leiðbeiningunum í forritinu til að tengjast Weber-grillinu þínu. Fylgdu leiðbeiningunum í forritinu til að tengjast við Wi-Fi-beinin. <p>ATHUGAÐU: Til að tengja snjalltækni þitt við grillit þú gegnum Wi-Fi-net þarftu fyrst að ganga úr skugga um að grillið hafi verið parað með Bluetooth™ og að grillið sé innan drægis Wi-Fi-beinins. Ef tilraunir þinar til að tengjast takka skera eí heppnast skaltu reyna að fara grillit inn fyrir dragi Wi-Fi-beinins eða bæta við merksframlingungu til að auka styrk merkisins.</p>
---	---	---

<p>TR: Modeli: Weber Connect Controller</p> <p>Genel Bilgiler</p> <p>Weber Connect Kontrolörü, Bluetooth™ ve Wi-Fi Teknolojisi üzerinden Weber Connect uygulamasına bağlanan kablosuz iletişim cihazıdır. Bu işlevi Weber Connect adı verilen ve barbekü deneyimini geliştirten barbekü yardımı ve bildirimleri sağlar. Kablosuz iletişim teknolojisi özeti şu şekildedir:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bluetooth Düşük Enerji (BLE) ve Wi-Fi 802.11 b/g/n Çalışma frekans: 2400 - 2483,5 MHz Maksimum iletim gücü: 100 mW (EIRP: 18,2 dBm) 	<ul style="list-style-type: none"> AB Direktifi 2014/53/AB ve diğer global gerekliliklere uygundur <p>NOT: Bazı Wi-Fi kanalları, ülke uyumluluğuna izin vermek için bloke edilmiştir.</p> <p>Weber Connect</p> <p>Weber barbeküünüzü Bluetooth™ ya da yerel Wi-Fi ağınzca bağlamak için aşağıdaki adımıları uygulayın:</p> <ol style="list-style-type: none"> Weber Connect Uygulamasını Apple cihazlara "App Store" veya Android cihazlara "Play Store" üzerinden indirin ve yükleyin. Weber Connect Kontrolörü, Weber Connect Kontrolör üzerindeki herhangi bir düğmeye basarak açın. 	<ol style="list-style-type: none"> Weber Connect Kontrolörünü Bluetooth™ üzerinden akülü cihazınıza eşleştirin Weber Connect uygulamasını açın ve Weber barbeküünüzü bağlamak için uygulama içi talimatları uygulayın. Wi-Fi yönlendiricimize bağlanmak için uygulama içi talimatları uygulayın. <p>NOT: Akülü cihazınıza yerel Wi-Fi ağı üzerinden barbeküinize bağlanmak için önce barbeküünüzün Bluetooth™ üzerinden eşleştirilmesinden ve Wi-Fi yönlendiricinin menzili içinde olduğundan emin olun. Başlangıç denemeleri başarısızlıkla sonuçlarsa, barbeküünüzü Wi-Fi yönlendiricinin menziline girecek bir yere getirmeyi ya da daha güçlü bir sinyal için sinyal menzili artırıcı kullanmayı deneyin.</p>
--	---	--

<p>SR: Model: Weber Connect Controller</p> <p>Opšte informacije</p> <p>Weber Connect kontroler sadrži radijski uređaj koji se povezuje sa Weber Connect aplikacijom putem Bluetooth™ i Wi-Fi tehnologije. Ova funkcionalnost se naziva Weber Connect i omogućava pomoć pri roštiljanju i obavještenja koja poboljšavaju iskustvo pravljenja roštilja. Sažetak radijske tehnologije je sledeći:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bluetooth Low Energy (BLE) i Wi-Fi 802.11 b/g/n Frekvencije rada: 2400–2483,5 MHz 	<ul style="list-style-type: none"> Maksimalna snaga odašiljanja: 100 mW (EIRP: 18,2 dBm) Usklađeno sa EU direktivom 2014/53/EU i drugim globalnim zahtevima <p>NAPOMENA: Pojedini Wi-Fi kanali su blokirani da bi bita omogućena kompatibilnost za državu.</p> <p>Weber Connect</p> <p>Da biste povezali Weber roštilj putem Bluetooth™ ili lokalne Wi-Fi mreže, pratite ove korake:</p> <ol style="list-style-type: none"> Preuzmite Weber Connect aplikaciju sa „App Store” na Apple uređajima ili sa „Play Store” prodavnice na Android uređajima. Uključite Weber Connect kontroler tako što ćete pritisnuti bilo koje dugme na Weber Connect 	<ol style="list-style-type: none"> kontroleru. Uparivanje Weber Connect kontrolera sa pametnim uređajem putem Bluetooth™ Otvorite aplikaciju Weber Connect i pratite uputstva u aplikaciji za povezivanje svog Weber roštilja. Pratite uputstva u aplikaciji kako biste se povezali sa Wi-Fi ruterom. <p>NAPOMENA: Da biste uspešno povezali vaš pametni uređaj sa roštiljem putem lokalne Wi-Fi mreže, najpre obezbedite da vaš roštilj bude uparen preko Bluetooth™ i da vaš roštilj bude u doseg Wi-Fi rutera. Ako vaši pokušaji povezivanja budu neuspješni, pokušajte da pomerite roštilj da bi bio u dometu Wi-Fi rutera ili da dodate pojačivač signala radi obezbeđenja jačeg signala.</p>
---	--	--

<p>MK: Model: Weber Connect Controller</p> <p>Општи информации</p> <p>Weber Connect контролорот содржи видео уред кој се поврзува со апликацијата Weber Connect преку Bluetooth™ и Wi-Fi. Оваа функционалност се вика „App Store“ на Apple уредите, или „Play Store“ на Android уредите.</p> <ul style="list-style-type: none"> Bluetooth Low Energy (BLE) и Wi-Fi 802.11 b/g/n Фреквенции на работа: 2400 - 2483.5MHz 	<ul style="list-style-type: none"> Максимална моќност на пренос: 100mW (EIRP: 18.2 dBm) Во согласност е со Директивата на ЕУ 2014/53/EU и други глобални барања <p>ЗАБЕЛЕШКА: Некои Wi-Fi канали се блокирани за да се овозможи компатибилност со соодветната земја.</p> <p>Weber Connect</p> <p>За поврзување на скарата Weber преку Bluetooth™ или вашата локална Wi-Fi мрежа, следете ги следните чекори:</p> <ol style="list-style-type: none"> Синнете ја и инсталирајте ја апликацијата преку „App Store“ на Apple уредите, или „Play Store“ на Android уредите. Вклучете го Weber Connect Контролорот со притискање на кое било копче на Weber Connect 	<ol style="list-style-type: none"> Контролорот. Поврзете го Weber Connect Контролорот со вашиот pamетен уред преку Bluetooth™ Отворете ја апликацијата Weber Connect и следете ги инструкциите за да ја поврзете скарата Weber. Следете ги инструкциите од апликацијата за поврзување со вашиот Wi-Fi рутер. <p>ЗАБЕЛЕШКА: За успешно да го поврзете вашиот pamетен уред со скарата преку локална Wi-Fi мрежа, прво проверете дали вашата скара е поврзана преку Bluetooth™ и дека вашата скара е во опсегот на вашиот Wi-Fi рутер. Ако не успеете да се поврзете со скарата, поместете ја во опсегот на Wi-Fi рутерот или приклучете засилувач на сигналот.</p>
--	--	--

